## Настройка маршрутизатора TP-Link Archer C6 для сети POWERNET

https://www.powernet.com.ru/

Плотников А.В

### Первоначальное подключение

При первом подключении маршрутизатора или после сброса настроек доступ к сети Интернет уже будет присутствовать. Однако некоторые настройки всё-таки необходимо произвести.

Интерфейс маршрутизатора доступен по адресу 192.168.0.1, который необходимо ввести в строке браузера. При первом подключении необходимо будет придумать, запомнить и ввести пароль, который в дальнейшем будет использоваться для входа в настройки маршрутизатора – изображение 1.



Изображение 1 – Первоначальное подключение.

После ввода пароля и входа в интерфейс маршрутизатора будут предложены варианты настройки маршрутизатора – быстрая настройка (изображение 2), базовая настройка (изображение 3) и дополнительные настройки (изображение 4).

В базовой настройке производится настройка часового пояса, типа подключения к сети, а также настройки беспроводной сети (имя сети и пароль). В базовых настройках аналогично небольшое количество настроек.

Нам же для полноценной настройки необходимо перейти в Дополнительные настройки (изображение 4).



Изображение 2 – Быстрая настройка.



Изображение 3 – Базовая настройка.

В разделе **Статус** приведена некоторая информация о настройках и параметрах маршрутизатора – текущий IP-адрес устройства, базовые настройки беспроводных сетей, загрузка процессора, использование памяти и прочее – изображение 4.



Изображение 4 – Дополнительные настройки.

## Настройка WAN, IPTV, STB-порта

В разделе **Сеть – Интернет** осуществляется настройка типа подключения к сети. Для работы в сети POWERNET необходимо выбрать **Динамический IP-адрес** – изображение 5. Данный тип используется на маршрутизаторе по умолчанию.

	Быстрая Базовая настройка настройка	Дополнительные настройки	Русский	€- Выход	<b>К</b> Пере загрузк а
- Статус	IPv4				0
👫 Сеть	Тип подключения к Интернет:	Динамический IP-адрес 🔹			
- Интернет	ІР-адрес:	Статический IP-адрес Линамический IP-адрес			
- LAN	Маска подсети:	РРРоЕ/РРРоЕ Россия			
- IPTV/VLAN	Основной шлюз:	Кабель BigPond			
- DHCP-сервер	Предпочитаемый DNS-сервер:	РРТР			
- DDNS	Альтернативный DNS-сервер:	10.200.201.162			
<ul> <li>Расширенные настройки маршрутизации</li> </ul>	Обновить Освободить				
🔄 Рабочий режим	🞯 Дополнительные настройки	и			

Изображение 5 – Тип подключения к сети.

В разделе **Сеть – IPTV/VLAN** производятся настройки для работы с телевидением. Здесь необходимо только выставить галочку (включить) рядом с настройкой **IGMP Snooping** для эффективной работы IPTV – изображение 6.

P tp-link	Быстрая Б настройка на	базовая астройка	Дополнительные настройки	Русский	выход	<mark>К</mark> Пере загрузк а
- Статус	Настройки					?
🔥 Сеть	IGMP Snooping: IGMP Proxy:	<ul><li>Вклю</li><li>Вклю</li></ul>	чить			
- Интернет	Версия IGMP:	V2	•			
- LAN	UDP-прокси:	🗌 Вклю	чить			
- IPTV/VLAN	UDP Proxy nopt:	4022				
- DHCP-сервер	IPTV/VLAN:	🗌 Вклю	чить IPTV/VLAN			
- DDNS	Режим:	Мост	V			
<ul> <li>Расширенные настройки маршрутизации</li> </ul>	LAN1:	Интер	нет 💌			
<b>С Р</b> абочий режим	LAN2: LAN3:	Интер	нет 🔹			
<b>Б</b> еспроводной режим	LAN4:	IPTV	~			
👯 Гостевая сеть					Сохранить	

Изображение 6 – Настройка IPTV.

В этом же разделе можно произвести настройку STB-порта – изображение 7. Устройство, которое будет подключено в данный порт, будет работать так, как было бы подключено через коммутатор. Устройство уже не будет находиться в локальной сети маршрутизатора и будет получать IP-адрес и необходимые настройки от сети POWERNET, а не от маршрутизатора.

Для настройки подобного порта необходимо выставить галочку рядом с **IPTV/VLAN**, выбрать режим **Мост** и для портов, которые необходимо перевести в режим STB-порта, выставить настройку **IPTV**.

	Быстрая настройка	Базовая настройка	Дополнительные настройки		Русский	с. Выхол	ц Пер загру а
Статус	Версия IGMP: UDP-прокси:	V2	ючить				?
🐴 Сеть	UDP Proxy nopt:	4022					
- Интернет	IPTV/VLAN:	🕑 Вкл	ючить IPTV/VLAN				
- LAN	Режим:	Мост		J			
- IPTV/VLAN	LAN1:	Инте	рнет 🔻				
- DHCP-сервер	LAN2:	Инте	рнет 💌				
- DDNS - Расширенные	LAN3: LAN4:	IPTV IPTV	* *				
настроики маршрутизации						Сохранит	гь

Изображение 7 – Настройка STB-порта.

## Настройка VPN-подключения

Для настройки VPN-подключения необходимо перейти в раздел Сеть – Интернет. Здесь Тип подключения к Интернет необходимо сменить на PPTP. Затем появятся поля, где необходимо ввести данные, предоставленные с услугой Статический IP-адрес (VPN) – Имя пользователя (user-номер) и Пароль, дополнительно указываем IP-адрес/доменное имя VPN-сервера – static.powernet.com.ru (изображение 8).

	Быстрая Базовая настройка настройка	Дополнительные настройки	в Русский 🗸	ыход Пере загрузк а
Статус	IPv4			0
📇 Сеть	Тип подключения к Интернет:	рртр	•	
– Интернет	Имя пользователя:	user36650		
- LAN	Пароль:	•••••		
- IPTV/VLAN	ІР-адрес:	0.0.0.0		
- DHCP-сервер	Предпочитаемый DNS-сервер:	0.0.0.0		
- DDNS	Альтернативный DNS-сервер:	0.0.0.0		
<ul> <li>Расширенные настройки маршрутизации</li> </ul>	Вторичное подключение:	Динамический ІР-адрес	О Статический IP-адрес	
😋 Рабочий режим	IP-адрес/доменное имя VPN- сервера:	static.powernet.com.ru		

#### Изображение 8 – Настройка VPN-подключения.

Остальные настройки оставляем без изменений. После ввода необходимых настроек на этой же странице ниже нажимаем на **Подключить** – изображение 9. В течение нескольких секунд произойдёт подключение, и маршрутизатор уже будет иметь фиксированный (статический) IP-адрес – изображение 10. **Сохранение** настроек происходит автоматически после нажатия на **Подключить**.



Изображение 9 – Применение настроек для VPN-подключения.



Изображение 10 – Состояние VPN-подключения.

# Настройка резервирования IP-адреса и проброса портов

В разделе Сеть – DHCP-сервер можно произвести резервирование локального IP-адреса, чтобы маршрутизатор всегда выдавал конкретный IP-адрес конкретному устройству. Для добавления необходимо нажать Добавить, после чего появятся поля, где необходимо указать МАС-адрес устройства, которое будет получать постоянный IP-адрес, указать IP-адрес и по желанию указать Описание – изображение 11. Для применения настроек нажимаем Сохранить.

Ptp-link	Быстра настрой	ія ка	Базовая настройка	До	полнительные настройки		Русский	Выход	к Пере загрузк а
🕂 Статус									?
🔥 Сеть	Резер	овиров	ание адресов				🕂 Добавить	🖨 Удалить	
- Интернет		ID	МАС-адрес		Зарезервированны й IP-адрес	Описание	Статус	Изменить	
- LAN									
- IPTV/VLAN		MAC-az	IDEC:	00	-11-22-33-44-55				
- DHCP-сервер		IP-адре	ec:	19	2.168.0.150				
- DDNS		Описан	ие:	Но	утбук				
<ul> <li>Расширенные настройки маршрутизации</li> </ul>				✓ B	ключить				
😋 Рабочий режим						Отмен	ить Сохран	нить	

Изображение 11 – Настройка резервирования ІР-адреса.

После применения в таблице появится новая запись о зарезервированном устройстве – изображение 12.

📇 Сеть	Резервирование адресов								
Huranuar							🕂 Добавить	😑 Удалить	
- там		ID	МАС-адрес	Зарезервиров й IP-адре	анны с	Описание	Статус	Изменить	
- IPTV/VLAN		1	00-11-22-33-44-55	192.168.0.1	.50	Ноутбук	Q	0	
- DHCP-сервер	Список клиентов DHCP								
– DDNS – Расширенные	Число к	слиенто	B: 1					🖒 Обновить	
настройки маршрутизации	ID	И	мя клиента	МАС-адрес	Назнач	ченный IP-адре	с Срок дейст	гвия адреса	
😋 Рабочий режим	1		Power 00-	L5-17-9C-F7-47	19	2.168.0.123	1:4	5:50	

Изображение 12 – Резервирование IP-адреса.

Для настройки проброса портов необходимо перейти в раздел **NAT переадресация – Виртуальные серверы** – изображение 13. Данная функция необходима, когда, к примеру, нужно иметь доступ к IP-камере, которая подключена к маршрутизатору.

Чтобы добавить новое правило, нажимаем **Добавить**. В поле **Тип сервиса** можно указать название для правила, в поле **Внешний порт** указываем любой порт из динамического диапазона (49152-65535) или выбираем незарегистрированный порт. В поле **Внутренний IP-адрес** указываем IP-адрес устройства, к которому необходим доступ, и в поле **Внутренний порт** указываем номер порта, на который будет происходить подключение – обычно необходим доступ к web-интерфейсу устройства, поэтому используется порт 80.

P	tp-link	Быстр настро	)ая )йка	Базов настро	ая До йка	ополнительн настройки	ые	Русс	кий	€ Выход	рка Пере загрузк а
<b>v</b>	контроль	Вир	туал	іьные сервер	ы						
¢↓	Приоритезация данных							0	Добавить	🖨 Удалить	Ø
0	Защита		ID	Тип сервиса	Внешний порт	Внутренний IP- адрес	Внутренний порт	Протокол	Статус	Изменить	
O	NAT переадресация										
-	· ALG		Тип сервиса: Внешний порт:				Просмотр существующих сервисов (XX-XX или XX)			В	
	- Виртуальные серверы		Вн ад	утренний IP- pec:	192.168	.0.150					
-	Port Triggering		Вн	утренний порт:	80		(ХХ или П	lусто, 1-6553	5)		
-	- DMZ		Протокол:				•	▼			
-	- UPnP				🕑 Включ	чить	_		_		
Ē	IPv6						C	Отменить	Сохран	ить	

Изображение 13 – Настройка проброса портов.

## Настройка беспроводной сети

Для настройки беспроводной сети в диапазонах 2,4 и 5 ГГц необходимо перейти в раздел **Беспроводной режим – Настройка беспроводного режима** – изображение 14. Откроется окно с настройками для диапазона 2,4 ГГц. Здесь можно придумать собственное **Имя беспроводной сети (SSID)**, а также **Пароль** для этой сети. По умолчанию данные для беспроводной уже автоматически сгенерированы, присутствуют на наклейке на нижней панели маршрутизатора.

Для лучшей производительности и защиты желательно выставить **Версия** – **WPA2-PSK**, **Шифрование** – **AES**. При необходимости можно сменить **Канал** для беспроводной сети.

	Быстрая Базовая настройка настройка	Дополнительные настройки	Русский	€ Выход ❤	<b>Пере</b> загрузк а
<b>Б</b> еспроводной режим	Настройки беспроводног	го режима		2,4 ГГц   5 ГГц	?
- Настройки беспроводного режима - WPS - TxBF,MU-MIMO - Статистика	Имя беспроводной сети (SSID): Защита: Версия: Шифрование:	<ul> <li>Включить беспроводное в</li> <li>TP-Link_4549</li> <li>WPA/WPA2 - Personal (реко</li> <li>Авто</li> <li>WPA-PSK</li> <li>Авто</li> <li>TKIP</li> <li>AE</li> </ul>	ещание Cкрыть SSID мендуется) WPA2-PSK S		
👯 Гостевая сеть	Пароль: Режим:	mysecurepass 802.11b/g/n смешанный	▼		
Родительский контроль	Ширина канала: Канал:	Авто	•		
¶риоритезация данных	Мощность передатчика:	<ul> <li>Низкий</li> <li>Средний</li> </ul>	Высокий		
🕑 Защита				Сохранить	

Изображение 14 – Настройка беспроводной сети.

Для перехода к настройкам беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц необходимо в этом же окне в правом верхнем углу выбрать **5 ГГц** – изображение 15. Переключение обратно на диапазон 2,4 ГГц осуществляется аналогичным образом.

Настройка идентична настройке для диапазона 2,4 ГГц, по желанию можно придумать собственное **Имя беспроводной сети (SSID)** и **Пароль** либо использовать автоматически сгенерированные данные. Как и для диапазона 2,4 ГГц желательно выставить **Версия** – **WPA2**-**PSK**, **Шифрование** – **AES**. При необходимости можно сменить **Канал** для беспроводной сети.

<b>Б</b> еспроводной режим	Настройки беспроводного	о режима		2,4 ГГц   5 ГГц 🥐
- Настройки беспроводного режима - WPS - TxBF,MU-MIMO - Статистика	Имя беспроводной сети (SSID): Защита: Версия: Шифрование:	<ul> <li>Включить беспроводное в</li> <li>TP-Link_4549_5G</li> <li>WPA/WPA2 - Personal (реки</li> <li>Авто О WPA-PSK (</li> <li>Авто О TKIP АВ</li> </ul>	зещание Cкрыть SSID омендуется) WPA2-PSK	•
🗱 Гостевая сеть	Пароль: Режим:	mysecurepass 801.11a/n/ac смешанный	▼	
Родительский контроль	Ширина канала: Канал:	Авто	▼ ▼	
<b>↑↓</b> Приоритезация данных	Мощность передатчика:	Низкий О Средний	Высокий	
🕑 Защита				Сохранить

Изображение 15 – Настройка беспроводной сети.

Для увеличения производительности и эффективной работы беспроводной сети в разделе **Беспроводной режим – TxBF,MU-MIMO** необходимо включить функционал **TxBF,MU-MIMO** – изображение 16.

<b>Веспроводной</b> режим	TxBF,MU-MIMO	0
<ul> <li>Настройки беспроводного режима</li> <li>WPS</li> <li>TxBF,MU-MIMO</li> <li>Статистика</li> </ul>	ТхВF,МU-МІМО:	Сохранить

Изображение 16 – Включение MU-MIMO.

## Конфигурация системы

В разделе Системные инструменты – Администрирование можно изменить пароль для входа в настройки маршрутизатора – изображение 17. Для этого необходимо вести Старый пароль, придумать и ввести Новый пароль и Подтвердить новый пароль.

Ptp-I	ink	Быстрая настройка	Базовая настройка	Дополнительнь настройки	е	Русский	€- Выход	<mark>₽¦</mark> Пере загрузк а
🧬 VPN	-сервер							0
т Сис	OMULIO	Управление	учётной запис	СЬЮ				÷
О инст	рументы	Старый пароль:	••••	•				
- Наст	ройка времени	Новый пароль:	•••••	й Срадиний Высокий				
- LED	индикатор	Подтвердить но пароль:	вый	и средний высокий	0			
- Диаг	ностика							
- Обно встро	вление ренного ПО						Сохранить	
- Резе восс	овная копия и гановление	Восстановле	ение пароля					
- Пере расп	загрузка по исанию							
- Адми	нистрирование		🗌 Вкл	ючить восстановление	пароля			
- Сист	емный журнал						Сохранить	

Изображение 17 – Пароль для настроек маршрутизатора.

В этом же разделе можно включить **Удалённое управление** маршрутизатором, выставив соответсвующую галочку – изображение 18.



Изображение 18 – Удалённое управление.

В разделе Системные инструменты – Резервная копия и восстановление можно сделать резервную копию настроек, сделать восстановление настроек из резервного файла, а также осуществить сброс настроек до заводских значений – изображение 19.

NAT переадресация	Резервная копия	?
E IPv6	Сохранение текущих настроек маршрутизатора в отдельном файле на компьютере.	
🧬 VPN-сервер	Резервная копия	
Системные инструменты	Восстановление	
- Настройка времени	Восстановление ранее сохранённых настроек маршрутизатора из резервного файла.	
– LED индикатор	Файл: Обзор	
- Диагностика	Восстановление	
<ul> <li>Обновление встроенного ПО</li> <li>Резервная копия и</li> </ul>	Заводские настройки	
восстановление - Перезагрузка по расписанию	Выполните сброс всех настроек к заводским значениям, кроме информации о вашем имени пользователя и облачном аккаунте.	
- Администрирование	Восстановление	
- Системный журнал	Выполните сброс всех настроек к заводским значениям.	
- Статистика трафика	Восстановить заводские настройки	

Изображение 19 – Управление конфигурацией.

## Обновление программного обеспечения

В разделе Системные инструменты – Обновление встроенного ПО осуществляется обновление программного обеспечения (прошивка) – изображение 20.

Перед обновлением необходимо скачать последнюю актуальную версию с официального ресурса производителя TP-Link. Разархивировать файл – прошивка должна иметь расширение .bin, затем в интерфейсе маршрутизатора выбрать файл с прошивкой, нажав на **Обзор**, и в конце для обновления нажать **Обновить**.



Изображение 20 – Обновление программного обеспечения.

Начнётся процесс обновления, который занимает несколько минут – изображение 21. Как указано на изображение, во время обновления нельзя отключать маршрутизатор.



Изображение 21 – Обновление программного обеспечения.

Замечено, что после обновления до версии **1.1.0 Build 20190115 rel.74609(5255)**, появляется возможность для автоматического обновления программного обеспечения – при нажатии на **Проверить наличие обновлений** маршрутизатор автоматически будет подключаться к серверам производителя и предлагать последнюю версию программного обеспечения, если она имеется – изображение 22.



Изображение 22 – Автоматическое обновление программного обеспечения.